EZee Life

Assembly Instructions
Folding the Walker Frame

Always fully fold out the walking frame before use. To do this, pull the side away from the front of the frame, until the side locks in position. Figure 1 shows sides fully extended in locked position.

To fold up the walking frame for storage, push the folding mechanism as shown in (Figure 1).

Figure 1

Instructions d'assemblage
Plier la marchette

Toujours déplier complètement la marchette avant l'utilisation. Pour ce faire, séparez le côté de la face du cadre jusqu'à ce que le côté se verrouille en place. La Figure 1 illustre les côtés pleinement dépliés et verrouillés.

Pour plier la marchette pour fins d'entreposage, poussez le bouton du mécanisme (comme l'illustre la Figure 1).

Height Adjustment

Figure 2

The height of the legs on the walking frame can be adjusted by up to 12cm (7"). To adjust the leg height, first push in the brass button on the leg (Figure 2). Adjust the height of the leg until it is locked in position and the brass button can be seen again.

Ajustement de la hauteur

La hauteur des pieds de la marchette peut être réglée jusqu'à 12 cm (7 po). Pour régler la hauteur du pied, appuyez d'abord sur le bouton en laiton (Figure 2). Ajustez la hauteur du pied jusqu'à ce qu'il se verrouille en place et que le bouton soit à nouveau visible.

Item # / # Item

CH1080

EZee Life, 252 Wildcat Road, Toronto, ON Canada M3J 2N5

EZee Life

2-Button Folding Walker
Marchette pliante à 2 boutons

Item # / # Item

CH1080

Limited Warranty

CarePlus brand products have a Limited Warranty for one year from the date of purchase against faulty workmanship or materials.

In the event of a defect covered by this limited warranty, we will, at our option, repair or replace the device. Please contact your supplier/dealer should a fault occur.

The warranty does not extend to the consequential costs resulting from fault clearance, in particular freight and travel costs, loss of earnings, expenses, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

The manufacturer will not accept responsibility for any damage or injury caused by misuse or negligence or non-observance of the instructions set out above.

If you have a question about your **CarePlus** device or this warranty, please contact an authorized **CarePlus** dealer.

Garantie limitée

Les produits de marque **CarePlus** comportent une garantie limitée contre tout vice de matériau ou de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat.

Advenant une défectuosité visée par la présente garantie limitée, nous réparerons ou remplacerons, à notre gré, le produit. En cas de défectuosité, veuillez communiquer avec votre fournisseur ou votre détaillant.

La garantie ne s'applique pas aux coûts indirects résultant de la correction de la défectuosité, tout particulièrement les frais de manutention et de transport, la perte de revenus, les dépenses ou l'usure normale. La garantie ne couvre pas les pièces non durables, comme les accessoires en caoutchouc, les roulettes et les poignées, qui sont soumises à une usure normale et doivent être remplacées périodiquement.

Le fabricant ne saurait être tenu responsable en cas de préjudice découlant d'une mauvaise utilisation du produit, d'une négligence ou du non-respect des instructions précitées.

Si vous avez des questions concernant votre produit **CarePlus** ou cette garantie, veuillez communiquer avec un détaillant **CarePlus** autorisé.

EZee Life, 252 Wildcat Road, Toronto, ON Canada M3J 2N5

EZee Life

Transfer from Wheelchair to Walker
(With lower extremity injury to right leg or foot)

1. Lock wheels on the wheelchair.
2. Lift your body by pushing down on the armrests and **carefully** transferring first the left hand, then the right hand to the walker. **Note:** If injury to left leg or foot, transfer the right hand first, followed by left.

Transfer from Wheelchair to Walker

1. Lock wheels on the wheelchair.
2. Lift your body by pushing down on the armrests and **carefully** transfer one hand at time to the walker.

Transfert du fauteuil roulant à la marchette
(blessure inférieure à la jambe droite ou au pied droit)

1. Enclenchez le frein du fauteuil roulant.
2. Soulevez votre corps en appuyant sur les appuie-bras et transférez **délicatement** d'abord la main gauche, et ensuite la main droite sur la marchette. **Remarque :** En cas de blessure à la jambe ou au pied gauche, transférez la main droite en premier, suivie de la main gauche.

Transfert du fauteuil roulant à la marchette

1. Enclenchez le frein du fauteuil roulant.
2. Soulevez votre corps en appuyant sur les appuie-bras et transférez **délicatement** une main à la fois sur la marchette.

Caution

- Ensure there are no items in your way while using walker such as: electrical cords, liquids on floor, throw rugs, toys or debris, furniture, doors and door stops, gaps in floors
- Use wheel on front legs only or on all four legs with appropriate rear wheel brakes.
- Do not push one side of the walker ahead and then other side without lifting the walker first.
- Use of Non "CarePlus" accessories can result in improper fit and risk fall and/or injury.
- Do not use on stairs or escalators.

Three-Point Gate (for walking with walker)

1. Align the middle of your foot with the back legs of the walker.
2. Lift the walker up and place it comfortably in front of you, making sure all four legs are flat on the floor in front of you.
3. Then carefully walk forward, one step at a time.

Trois points d'appui
(se déplacer à l'aide de la marchette)

1. Alignez le milieu de votre pied aux pattes arrière de la marchette.
2. Soulevez la marchette et placez-la confortablement devant vous, en vous assurant que les quatre pattes reposent bien au sol devant vous.
3. Marchez ensuite délicatement vers l'avant, un pas à la fois.

Custom Walker Adjustment

With your arm extended down, handle should be at wrist height.

With your hand placed on the hand grip, your elbow should be flexed 20º – 30º.

Ajustement personnalisé de la marchette

Lorsque votre bras est allongé vers le sol, la poignée doit être au niveau de votre poignet.

Lorsque votre main est déposée sur la poignée, votre coude doit former un angle de 20 à 30 degrés.

Mise en garde

- Assurez-vous qu'aucun article n'obstrue votre passage comme des cordons électriques, liquides sur le sol, carpettes, jouets ou débris, meubles, portes et arrêts de porte, dénivellation du plancher.
- Utilisez les roulettes des pattes avant uniquement ou aux quatre pattes avec un frein adéquat aux roues arrière.
- Ne poussez pas un côté de la marchette vers l'avant pour ensuite pousser l'autre côté sans soulever la marchette d'abord.
- L'utilisation d'accessoires autres que « CarePlus » peut entraîner un mauvais ajustement et un risque de chutes ou de blessures.
- N'utilisez pas dans les escaliers ou les escaliers mécaniques.