EZee Life™

Chaise de bain à dossier amovible

Modèle : CH 1064

Modèle : CH 1066

Produits EZee Life[MC]
220, Wildcat Road, Toronto (Ontario) M3J 2N5

Spécifications :

- Limite de poids : 300 lb (136 kg)
- Siège légèrement profilé avec trous de drainage
- Trou supplémentaire pour accrocher une pomme de douche à main
- Pattes antidérapantes pour une sécurité accrue
- Cadre en aluminium durable à l'épreuve de la rouille
- Encombrement : 16,5 po (42 cm) x 16,5 po (42 cm)
- Largeur du siège : 19,5 po (49,5 cm) (sans la poignée rouge)
- Profondeur du siège CH 1064 : 13 po (33,0 cm)
- Profondeur du siège CH 1066 : 13 po (33.0 cm)
- Hauteur du siège : 13,5 po (34,3 cm) à 17,5 po (44,5 cm)
- Hauteur du dossier CH 1064 : 15 po (38,1 cm)
- Largeur du dossier CH 1064 : 17 po (43,2 cm)

Caractéristiques :

- Hauteur du siège réglable
- Cadre en aluminium ne nécessitant aucun entretien
- Siège et dossier moulés faciles à nettoyer
- Modèle léger
- Limite de poids de 300 lb (136 kg)
- La poignée de support peut être installée sur les deux côtés.

Garantie limitée :

Les produits de marque EZee Life^{MC} s'accompagnent d'une garantie limitée d'un an qui s'applique uniquement aux vices de matériau ou de fabrication à compter de la date d'achat.

Toute modification, mauvaise utilisation, utilisation excessive ou tout dommage accidentel annule la présente garantie. EZee Life^{MC} se réserve le droit de remplacer et de réparer toute pièce défectueuse.

La garantie de n'applique pas aux coûts indirects résultant de la défectuosité du produit : frais de manutention et de transport, perte de revenus et autres dépenses éventuelles.

La garantie est valable uniquement pour le propriétaire original et le reçu original doit être présenté avant l'examen de toute option de garantie. La date de l'achat et le numéro de série devront également être fournis.

Instructions d’utilisation

Régler la hauteur du siège



1. Appuyez sur la goupille de verrouillage (1).
2. Faites glisser la partie inférieure de la patte à la hauteur désirée et alignez les trous de réglage (2) avec la goupille de verrouillage pour la laisser ressortir de l’autre côté.
3. Répétez ce processus pour les quatre pattes.

Remarque : Assurez-vous que les quatre pattes sont réglées à la même hauteur. Sinon, la chaise de bain sera instable et pourrait provoquer un accident.

Fixer le dossier du modèle CH 1064

Le dossier du modèle CH 1064 s’enclenche simplement. Insérez-le dans la fente du dossier et poussez vers le bas.

Avis de sécurité

Assurez-vous que la chaise ne contient aucune pièce lâche ou endommagée avant l’utilisation.

Assurez-vous que les embouts en caoutchouc des pattes ne sont pas lâches ni endommagés avant d’utiliser la chaise de bain. Remplacez ou réparez les embouts lâches ou usés.

Pour éviter de basculer, NE tentez PAS d’atteindre des objets si vous devez vous pencher vers l’avant pour les atteindre.

Pour éviter de basculer, NE vous inclinez PAS par-dessus le dossier de la chaise de bain.

NE vous assoyez PAS ou ne faites pas asseoir un utilisateur dans une chaise de bain qui n’est pas complètement ouverte.

Soyez prudent sur les surfaces glissantes.

NE vous tenez PAS debout sur le siège.

NE surchargez PAS cette chaise de bain. La limite de poids est de 300 livres (136 kg).